

HOME THEATER SYSTEM

# Lifestyle® V20 Lifestyle® V30

## 取扱説明書

この度はボーズ Lifestyle® V20 / Lifestyle® V30 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、必要なときにすぐご覧になれるように大切に保管しておくことをおすすめいたします。



※説明の便宜上、イラストは原型と異なる場合があります。

## 安全上の留意項目

ご使用前に、この「安全上の留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### 絵表示について



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この表示を無視して、誤った取り扱い 注意 をすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの 発生が想定される内容を示します。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合 は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告 げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図 の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描か れています。



△記号は行為を促す内容を告げるものです。 (左図の場合は指をはさまれないように注意)が 描かれています。

#### アンプ部について



- ●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火炎、感電の原因となります。すぐに機器本体の電 源スイッチを切り、必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。
- ●万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●万一、内部に異物などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡くだ さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- $\triangle$
- ●電源ケーブルが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●乾電池は、充電しないでください。電池の破損、液もれにより、火災・感電の原因となります。
- ●雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



- ●表示された電源電圧(交流100ポルト)以外の電圧で使用しないでください。火災·感電の原因となります。
  - ●この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。
  - ●この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特 にご注意ください。



●万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





- ●この機器の通風乳をふさがないでください。通風乳をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温 度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。次のような使い方はしないでください。 この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪いところに押し込む。 テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。
- $\triangle$
- ●この機器を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して 置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。内部に熱が こもり火災の原因となります。
- ●電源ケーブルの上に重いものをのせたり、ケーブルが本機の下敷にならないようにしてください。ケーブルに傷がついて火炎・感電



- ●この機器の通風孔、ディスク挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ●この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、 中に入った場合は火災・感電の原因となります。
- ●この機器の上に、ろうそく等の炎が発生しているものを置かないでください。火災の原因となります。

## Safety Information






- ●この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部 の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- ●この機器は改造しないでください。火災・感雷の原因となります。



●電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケーブルが破損して、火災・ 感電の原因となります。



#### スピーカー部について

	$\bigcirc$	●スピーカーコードの上に重いものをのせたり、コードが製品の下敷きにならないようにしてください。また、壁や棚などの間にはさみ込んだりしないでください。スピーカーコードを傷つけて火災の原因となります。
	$\triangle$	●スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱などを起こし、火炎の原因となります。
$\triangle$	•	●スピーカーコードを熱器具や白熱灯の近く、直射日光のあたるところには近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、 火災の原因となります。
<u> </u>	$\bigcirc$	●スピーカーコードを人が通るところなど引っ掛かりやすい場所に這わせないでください。つまずいて転倒したり、スピーカーが 落下し、けがや事故の原因となります。
	<b>®</b>	●<本製品>を分解したり改造しないでください。破損や火災の原因となります。
	0	<ul><li>●熱器具や白熱灯の近く、直射日光のあたるところには設置しないでください。そのような場所で使用しますと、火炎の原因となります。</li></ul>

$\bigcirc$	●ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所は避けて置いてください。また、設置場所の強度は重みに耐えられるものにしてください。落下して、けがや事故の原因となります。
0	●スピーカーを高いところに設置される場合には、作業が不安定になりますので作業には十分ご注意ください。けがや事故の原因となります。
$\bigcirc$	●定格を超える入力を入れた状態や長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火炎の原因となることがあ ります。
$\bigcirc$	●高いところに設置される場合には、不意な衝撃に対して落下しないよう固定してください。固定しないまま使用しますと、落下し、 けがや事故の原因となります。
0	●取付金具をご使用になる場合は、ご使用になるスピーカーに対応しているボーズ社製の金具をご使用ください。 他メーカーの金具や、対応外の金具を使用するとスピーカーの破損や落下のおそれがあります。
0	●ポートの中に手や体の一部を入れないでください。けがの原因となります。
$\bigcirc$	●シンナー、ベンジン、アルコール類などの揮発性の薬品やその他化学物質、クレンザーなどで製品をふかないでください。破損、変質、変色、塗料のはがれや表面に傷を付ける原因となります。またスプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

## Contents

安全上の留意項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
で使用の前に	5
Lifestyle V20/V30 の特長 ······	5
設置作業を始めます	
付属品の確認	6
設置方法	8
フロントスピーカーの設置位置について	8
フロント C(センター)スピーカーの設置位置について	
サラウンドスピーカーの設置位置について	
アクースティマスモジュールの設置位置について	
メディアセンターと表示パネルの設置について	
アクースティマスモジュールとサテライトスピーカーの結線	
Lifestyle V30 の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アクースティマスモジュールとメディアセンターの接続	
ヘッドホンの使い方について	14
付属アンテナの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
AM アンテナの接続 ····································	
接続例 1 テレビに HDMI 端子がある場合	
接続例 2 テレビに HDMI 端子がなく、D 端子、コンポーネント端子がある場合	
接続例 3 テレビに HDMI 端子、D 端子、コンポーネント端子がない場合	
電源を接続します	
基本操作······	
<del>エーストーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</del>	
リモコンの使い方(付属のリモコンで外部機器の操作)	
J E 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ソースと入力の選択 ····································	22
メニューおよびナビゲーション	
バニューものよう アンコン 再生機能など ······	
ラジオの使い方·······	
プリセットチューニングのために放送局を登録します	
放送局をプリセットするには ····································	
登録してある放送局の削除のしかた	
調整用ヘッドセット型マイクを接続します	
「 <b>アダプト IQ」による音場補正(システム調整)</b>	
システム設定画面を表示するには ····································	
プステム設定画面で表示 9 るには	
音	
メディアセンター設定	
ソース (音源) 設定画面を表示するには	
ソース(音源)設定画面をテレビ画面から消すには	
表示パネルの表示例	
メニュー項目の設定例	
テレビの画面でシステム設定ができない場合	
リモコンの電池の入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Lifestyle V20/V30 システムのお手入れについて	
故障かな?と思ったら ······	
故障の場合のお問い合わせ先	
保証	
設定コード表	
仕様······	54

#### で使用の前に

Lifestyle® V20/Lifestyle® V30 (以下 Lifestyle® V20/V30) は、HDMI(High-Definition Multimedia Interface) をはじめとした多彩な接続端子を装備しハイビジョンテレビなど様々な外部機器と組み合わせて 5.1ch ホームシアターシステムを構築します。Lifestyle® V20/V30 は、ご使用になるお部屋を最適なリスニング環境に調整する自動音場補正機能「アダプト IQ」、モノラルやステレオ録音ソースでも 5.1 チャンネルで再生する Videostage5 デコーディング回路等、様々なボーズの独自技術が搭載されています。また、リモコン受光部も兼ね備えた独立した「表示パネル」を採用したことにより、接続端子を装備する「メディアセンター」は目立たない場所に収納することができ、インテリアを損なわないシンプルな設置が可能です。

## Lifestyle® V20/V30 の特長

- ●小型高性能サテライトスピーカー
- ●高能率に重低音を再生するアクースティマスモジュール
- HDMI (入力2つ、出力1つ) をはじめとした多彩な接続端子を装備したメディアセンター
- ●「電源」「ソース選択」「ミュート」「音量調整」といった基本的な操作が可能な表示パネル
- ●ボタン表示をわかりやすく日本語で表示した赤外線リモコン

Lifestyle® V20/V30 が対応するデジタル音声は、ドルビーデジタル /DTS/MPEG-2 AAC/PCM2.0ch のビットストリーム信号です。以上に加えて、モノラルやステレオ録音 ソースでも 5.1 チャンネルで再生するボーズ独自の「ボーズデジタル」デコーダーを搭載しています。


Dolby、ドルビー、及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーの商標です。DTS、DTS デジタルサラウンドは、DTS 社の登録商標です。

HDMI、HDMI ロゴはおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

#### 設置作業を始めます


箱や梱包材は、後日修理やメンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでのご使用はおやめください。

## 付属品の確認



## 付属品の確認






フロントスピーカー用コード 6m×3



サラウンドスピーカー用コード 15m×2

## Lifestyle® V20



フロントスピーカー用コード 6m×3



サラウンドスピーカー用コード 15m×2

#### 製品のゴム足について ・ゴム足の素材の性質か



- ・ゴム足の素材の性質から、設置面の塗料によっては、移行または汚染を示す可能性があります。事前にご確認のうえご使用ください。
- ・ 付属のゴム足は高摩擦性を有している分、塗装面との接触面に密着しやすい性質を 持っております。接触面の一部を剥がしてしまう可能性もありますので、事前にご 確認のうえご使用ください。

#### 設置方法

ここに示しました設置のガイドラインは、製品の性能を最大限に活かしてより広い空間印象でホームシアターをお楽しみ頂くためにおすすめするものです。ただし、これを参考にご自分のお好みやお部屋の状況に応じてより良い設置場所を探して頂いても構いません。また、「お部屋の状況」「スピーカーの位置」「リスナーの位置」に応じた最適な音響特性に調整するため、全てのスピーカーの設置と結線が終了した後に「アダプト IQ」による音場補正(28 ページ参照)をあわせて行うことをおすすめします。


#### フロントスピーカーの設置位置について

音場イメージと視覚イメージが一致するように、フロント L/R (左右) のサテライトスピーカーから出る音声はテレビやスクリーンなどの画面の両端から聞こえるように設置します。


- 1. 大型テレビやスクリーンの場合は両脇にスピーカーを設置します。小さな画面のテレビの場合は、画面の端からそれぞれ 60cm 以内に設置することをおすすめします。アクースティマスモジュールとサテライトスピーカーの距離は、付属のスピーカーコード (6m)の届く範囲内に設置してください。サテライトスピーカーを設置する高さは画面中央になるように設置することをおすすめします。
- 2. サテライトスピーカーは、壁のある方向あるいは前方以外に向けて反射音を作り出します (9ページ参照)。

↑: サテライトスピーカーは、テレビの近くに設置しても画面に影響が出ないような防磁型を採用しています。

▶: 天井から吊り下げたりして、極端に画面の高さと違う場合は音像の移動感と映像の移動とが不自然になります。極端に画面とスピーカーの高さは変えないほうが良いでしょう。



#### Lifestyle® V20/V30



#### フロント C (センター) スピーカーの設置位置について

フロント C (センター) スピーカーから出る音声が、画面の中央から聞こえるように設置します。 アクースティマスモジュールからの距離が付属のスピーカーコード (6m) の届く範囲内に設置して ください。

- 大井から吊り下げたりして、極端に画面の高さと違う場合は音像の移動感と映像の移動とが不自然になります。極端に画面とスピーカーの高さは違えないほうが良いでしょう。
  - 1. センタースピーカーをテレビの上または下のなるべく画面に近いところに置きます。下に置く場合はセンタースピーカーに直接テレビの重量がかからないようにしてください。
- ♪: センタースピーカーをテレビの上やラックの上にじかに置く場合は、安定性を良くするために付属のセンタースピーカー用ゴム足を使用してください。
- **〕**: センタースピーカーは、テレビの近くに設置しても画面に影響が出ないような防磁型を採用しています。
  - 2. テレビの上に置く場合は、なるべく画面の一番手前になるように置いてください(テレビの奥の方には置かないでください)。

#### サラウンドスピーカーの設置位置について

- 1. リアサラウンド用サテライトスピーカーは、なるべくリスナーの横か部屋の半分より後ろ側に設置します。高さは耳の高さかそれより高い位置に設置します。
- 2. サラウンド用サテライトスピーカーの向きは上図のように、できるだけスピーカーからの音を反射させ、耳に届くまでの音の道のりが長くなるようにします。スピーカーの向きがリスニングポジションに向いてなくてもアダプト IQ の実行で各スピーカーの特性は均一化されます。

#### アクースティマスモジュールの設置位置について

#### 次のことを確認して設置してください。

- ・アクースティマスモジュールに接続するケーブル類が届く範囲内であること。
- ・設置する場所はテレビやフロントスピーカーが設置してあるのと同じ側であること (9ページ参照)。
- ・アクースティマスモジュールは非防磁型のスピーカーなので、ブラウン管を使用している テレビの場合は画面に影響を与えないように 60cm は離れていること(機種とブラウン管の サイズによって異なります)。

↑ 注意 : アクースティマスモジュールは防磁処理がされていません。そのため、ビデオテープ、カセットテープ、その他磁気による記録媒体を直接あるいは近接した場所に保管すると内容が消えたり、再生できなくなる場合があります。磁気による記録媒体をアクースティマスモジュールの近くには保管しないでください。

#### 音の出る前面部分と後部スリットを塞がないようにしてください。

- ・アクースティマスモジュールは、テーブルの下や、ソファーの陰などに設置することができます。その際、家具やカーテンがアクースティマスモジュール後部の換気冷却用スリットを塞がないように、また前面および後面と壁までの距離を 5cm 以上離してください。
- ・アクースティマスモジュールは、音が出る前面部分が塞がれることを防ぎ、効率よく低音 エネルギーが得られるように、前面部分を部屋に向けるか、壁に沿うように設置します。壁面 に向ける場合は 5cm 以上離してください。
- ・アクースティマスモジュールは底面または、側面を下側にして設置することができます (下図参照)。



#### 最適な設置

この置き方が内部を一番 効率よく冷却できます。



#### 可能な設置

側面を下にして設置することもできます。

#### 禁止

後部アンプ部を下に して設置しないでく ださい。

#### 禁止

前面部を下にして設 置しないでください。

#### 禁止

逆さまに設置しない でください。








- ・置き方が決まったら、下の部分になるところの 4 すみに付属のゴム足をつけます。安定度を 高め、床に傷が付くのを防ぎます。
- **注意**: アクースティマスモジュール後部のスリット部分からの換気で内部の機器の冷却を行っていますので、決してスリット部分を塞がないようにしてください。

## メディアセンターと表示パネルの設置について

次のことを確認して設置してください。


- ・表示パネルにはリモコンの受光部があります。前面には邪魔になるような物を置かないでください。表示パネルは通常テレビ画面の近くの見やすい場所に置くことをおすすめします。 表示部分もよく見えるように設置してください。
- ・接続する機器 (テレビやビデオデッキ) との距離がケーブルの届く範囲であることを確認してください。もし、付属のケーブルで届かない場合は、市販のオーディオケーブルや映像ケーブルをご用意ください。
- ・メディアセンターとアクースティマスモジュールを接続するケーブルは約 9m あります。このケーブルの長さの範囲内に設置してください。
- ・表示パネルとメディアセンターを接続するケーブルは約3.5m あります。このケーブルの長さの範囲内に設置してください。
- ・すべての結線が終わるまで接続している機器の電源プラグはコンセントに差し込まないでく ださい。





<u>↑</u> 注意 : メディアセンターの両側面部の換気冷却用スリット部分を塞がないようにしてください。 メディアセンター両側面部を壁面等に向ける場合は、5cm以上離してください。

## アクースティマスモジュールとサテライトスピーカーの結線

↑ 注意: すべての結線が終わるまで接続している機器の電源プラグはコンセントに差し込まないでください。









♪:スピーカー側は、赤いスリーブが付いている方が(+) になります。スリーブが取れてしまったり、コード を短くしてご使用になる場合は、図のようにコード に凸がある方が○になりますのでコードの凸を目印 にしてください。

赤いスリー

## Lifestyle® V30 の場合




サテライトスピーカー



センタースピーカー

- ●青プラグのコードは右フロントスピーカーにつないでください。
- 茶プラグのコードはセンタースピーカーにつないでください。
- ●白プラグのコードは左フロントスピーカーにつないでください。
- \*\*ポプラグのコードは右サラウンドスピーカーにつないでください。
- ●緑プラグのコードは左サラウンドスピーカーにつないでください。




・スピーカーコードのピンプラグを確実にアクースティマスモジュールのジャックに差し 込みます。

#### アクースティマスモジュールとメディアセンターの接続


付属のメディアセンター・アクースティマスモジュール接続ケーブルを使って、メディアセンターとアクースティマスモジュールを接続します。

- 1. コネクターの片側を平らな面を上にしてメディアセンター背面の 'ベースモジュール'と書いてあるジャックに差し込みます。
- 2. もう片側のコネクターをアクースティマスモジュールの'Media Center'と書いてあるジャックに差し込みます。



## ヘッドホンの使い方について

市販のヘッドホンで音楽を聴くには、メディアセンターの右側にあるステレオミニヘッドホンジャックを使用します。このジャックにヘッドホンプラグを差し込んでください。ヘッドホンを接続すると、自動的にスピーカーからの音が止まります。




**注意**: ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて聴くと聴力に悪い影響を与えることがあります。

#### 付属アンテナの接続

メディアセンター背面に AM と FM のアンテナ接続ジャックがあります。アンテナ線は丸めたりせず、必ずのばした状態でご使用ください。

## 

電波の状況などは、地域によってさまざまですので、お近くの電気店などにご相談ください。また、安全のためにも専門の業者にご相談ください。



#### FM アンテナの接続


- 1. メディアセンターの FM アンテナジャックに付属の FM アンテナのプラグを奥までしっかり差し込みます。
- 2. アンテナアームを広げます。アンテナの向きや位置をいるいる試してみて最良の受信状態が得られる位置を探してください。また、アンテナはメディアセンターや他の機器からできるだけ離して設置してください。



#### AM アンテナの接続


- ♪: 壁にアンテナを取り付ける際は、アンテナに同封してある説明書にしたがって作業を行ってください。
  - 1. メディアセンターの AM アンテナジャックに付属の AM アンテナのプラグを奥までしっかり差し込みます。
  - 2. ループアンテナを付属の AM アンテナスタンドに立てる場合は、アンテナに付属の説明書をご覧ください。
  - 3. アンテナのループをできるだけメディアセンターや他の電気器具から離してください。少なくともメディアセンターからは50cm以上、アクースティマスモジュールからは60cm以上離して設置してください。アンテナの向きや位置をいるいろ試してみて最良の受信状態が得られる位置を探してください。窓際の方が感度が上がる場合が多いようです。メディアセンターやアクースティマスモジュールに近づけると受信感度が低下する場合があります。

## 接続例 1 テレビに HDMI 端子がある場合




- ♪: 本機と外部機器およびテレビが HDMI 接続されている場合、テレビの電源がオフまたはスタンバイ状態では、FM/AM 以外の音源ソースは本機から音声は再生されません。
- ♪: 本機と外部機器およびテレビが HDMI 接続されている場合、システム設定画面、ソース(音源)設定画面をテレビに表示している間、本機から音声は再生されません。

## 接続例 2 テレビに HDMI 端子がなく、D 端子、コンポーネント端子がある場合




## 接続例 3 テレビに HDMI 端子、D 端子、コンポーネント端子がない場合




## 電源を接続します

2本の電源コードを接続します。

1. AC ケーブルの片側をアクースティマスモジュールの電源ジャックにしっかり奥まで 差し込みます。反対側を壁のコンセントに差し込みます。



2. メディアセンター用 AC アダプターの丸い小さなプラグを、メディアセンター背面の DC 電源ジャックにしっかり差し込みます。



3. もう 1 本の AC ケーブルの片側を AC アダプターの差し込み口にしっかり差し込み、反対側の AC プラグを壁のコンセントに差し込みます。

## Operation

#### 基本操作

#### テレビを見るとき ---



- ●テレビの操作はその機器付属のリモコンで行います。
  - 1. **電源ボタン**を押して Lifestyle® V20/V30 システムの電源を入れます。
  - 2. **TV・ソースボタン**を押します。
  - 3. 音量を調整します。


※テレビ画面のサイズによって設定を変える必要がある場合は、31 ページを参照してください。

#### DVDを見るとき -



- ●DVDの操作はその機器付属のリモコンで行います。
  - 1. **電源ボタン**を押して Lifestyle V20/V30 システムの電源を入れます。
  - 2. **DVD・ソースボタン**を押します。
  - 3. 音量を調整します。

## 外部機器を付属のリモコンで操作するには



Lifestyle® V20/V30 システム付属のリモコンに巻末の設定コード番号を入力することで、外部の機器を操作することができます。

※機種によっては、操作できないもの、または、限られた機能でしか操作できないものもあります。

#### 例:テレビを操作できるように設定する場合

- 1. 巻末の設定コード表の製品カテゴリーの「TV」からテレビの設定コード番号を探します。 同じメーカーのコード番号が複数ある場合は初めのものから順番に試していきます。
  - ※他の機器の設定をする場合は、設定する機器それぞれのカテゴリーから設定コード番号を探してください。
- 2. 5個のソースボタンが点灯するまで、システムボタンを長押しします。
- 3. **TV・ソースボタン**を押します。TV・ソースボタン以外のソースボタンが消灯します。 ※ DVD の場合は、DVD・ソースボタンを押します。
- 4. **1**. で調べた 5 桁の設定コード番号をリモコンの**数字ボタン**を使って入力します。入力し終わると、**TV・ソースボタン**(他の機器の場合はそれぞれのソースボタン)が素早く 2 回点滅して消灯します。
- 5. 終了ボタンを押します。

6. リモコンをテレビのリモコン信号受光部に向けて、TV・ソースボタン下の On/Off ボタンを押してテレビの電源が On/Off できるか、テレビ入力ボタンを押してテレビの入力が切り替えできるか、チャンネルボタンや数字ボタンを押してテレビのチャンネルが切り替えられるか確認してください。このとき、これらの操作ができない場合は同じメーカーの次のコード番号を選んで、手順「2」からやり直してください。

※チャンネルの数字が2桁以上の場合は、数字ボタンで入力できないことがあります。

♪ 注意: 設定コードの入力作業を30秒以上中断したり、無効のコード番号を入力すると、 5個のソースボタンが素早く3回点滅して、入力モードが終了します。また、コー ドの入力中にリモコンの終了ボタンを押した時も、入力モードが終了します。こ のときは、手順「2」からやり直してください。


## リモコンの使い方(付属のリモコンで外部機器の操作)

♪注意:リモコンの送信部を操作したい外部の機器のリモコン信号 受光部へ確実に向けて操作してください。また、リモコンの 送信部と操作したい外部の機器のリモコン信号受光部の間 に障害物がないことを確認してください。

#### テレビを見るとき



- 1. テレビ・ソースボタン下の On/Off ボタンを押してテレビの電源を入れます。
- 2. **電源ボタン**を押して Lifestyle® V20/V30 システムの電源を入れます。
- 3. テレビ・ソースボタンを押してテレビの操作をできるようにします。
- 4. テレビのチャンネルを切り替えて、見たい番組に合わせます (24ページ参照)。
- 5. 音量を調整します。
  - ※テレビ画面のサイズによって設定を変える必要がある場合は、31 ページを参照してください。



#### DVDを見るとき

- DVD・ソースボタン下の On/Off ボタン を押して DVD の電源を入れます。
- テレビ・ソースボタン下の On/Off ボタンを押してテレビの電源を入れます。
- 電源ボタンを押して Lifestyle® V20/V30 システムの電源を入れます。

リモコンの設定時に、 DVD・ソースボタンに DVDを設定してくだ さい。

- 4. テレビ入力ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り替えます。
- 5. **DVD・ソースボタン**を押して、DVD の操作をできるようにします。
- 6. DVD を操作して見たい番組を再生します (23~25ページ参照)。
- 7. 音量を調整します。

## Lifestyle V20/V30 システムの使い方



Lifestyle®V20/V30 の電源を On/Off します。



ミュート (一時的消音) の On/Off を行います。



#### - リモコンで外部の機器の操作を行う前に –

リモコンで外部の機器を操作できるようにするには、必ず、リモコンの設定 ( $20 \sim 21$  ページ参照) を行ってください。設定すると、Lifestyle V20/V30 のリモコンで、テレビのチャンネルを切り替えたり、DVD プレーヤーを操作したりすることができるようになります。


## ソースと入力の選択



ラジオを聞くときに押します。



TV:音源としてメディアセンターの音声入力 [テレビ] 端子に接続してある機器 (通常はテレビ) を選択します。リモコンの設定 (20  $\sim$  21 ページ参照) でこのボタンを使ってお使いのテレビの設定コード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと Lifestyle V20/V30 のリモコンでテレビのチャンネル 切替などの操作ができます $^{*1}$ 。



♪注意:このリモコンでコントロールできないテレビもあります。



**CBL-SAT**: 音源としてメディアセンターの音声入力 [チューナー] 端子に接

続してある機器 (通常はケーブルテレビホームターミナルやデジタルチューナーなど) を選択します。リモコンの設定  $(20\sim21~\%\%\%)$  でこのボタンを使ってお使いのデジタルチューナーなどの設定コード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと Lifestyle V20/V30 のリモコンでそれらの機器の操作ができます $^{*1}$ 。

On/Off: 上記の機器の電源を On/Off します\*1。

♪ 注意: このリモコンでコントロールできないケーブルテレビホームターミナルや デジタルチューナーなどもあります。



DVD:音源としてメディアセンターの音声入力 [DVD] 端子に接続してある機器 (通常は DVD プレーヤーや HDD/DVD レコーダーなど) を選択します。リモコンの設定  $(20\sim21$  ページ参照) でこのボタンを使ってお使いの DVD プレーヤーなどの設定コード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと Lifestyle  $^{9}$  V20/V30 のリモコンでそれらの機器の操作ができます $^{*1}$ 。

On/Off: 上記の機器の電源を On/Off します\*1。

♪ 注意:このリモコンでコントロールできない DVD プレーヤーや HDD/DVD レコーダーなどもあります。




VCR: 音源としてメディアセンターの音声入力 [ビデオ] 端子に接続してある機器 (通常はビデオデッキを選択します。リモコンの設定 ( $20 \sim 21$  ページ参照) でこのボタンを使ってお使いのビデオデッキの設定コード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと Lifestyle® V20/V30 のリモコンでビデオデッキの操作ができます $^{*1}$ 。

On/Off: 上記の機器の電源を On/Off します\*1。

▶注意:このリモコンでコントロールできないビデオデッキもあります。







AUX:音源としてメディアセンターの音声入力 [外部]端子に接続してある機器を選択します。リモコンの設定  $(20 \sim 21 \ ^{-5}$  のボタンを使ってお使いの機器の設定コード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すとLifestyle  $^{\circ}$  V20/V30 のリモコンでその機器の操作ができます $^{*1}$ 。

On/Off:上記の機器の電源を On/Off します\*1。


♪ 注意:このリモコンでコントロールできない機器もあります。

※ 1 Lifestyle V20/V30 のリモコンでテレビやビデオデッキなどの外部機器を操作するには、リモコンにそれらの機器のコードを登録する必要があります  $V20 \sim 21$  ページ参照)。

#### メニューおよびナビゲーション

・ このページで説明されているボタンは一度に 1 つの機器しか操作できません。例えば、リモコンで TV が選択されているときに DVD プレーヤーやデジタルチューナーを操作することはできません。

ごのページで説明されているボタンの機能はお使いの機器の種類・メーカーによって以下の説明と異なる機能として働く場合や、ボタンの機能自体が有効にならない場合があります。



 $oldsymbol{\mathsf{Q}}_{oldsymbol{\mathsf{D}}oldsymbol{\mathsf{D}}oldsymbol{\mathsf{E}}oldsymbol{\mathsf{Q}}_{oldsymbol{\mathsf{D}}oldsymbol{\mathsf{E}}oldsymbol{\mathsf{C}}}$ 現在選択されているソース機器の操作内容や状態などを確認します。 $^{*2}$ 

● 現在選択されているソースのシステム/設定画面を消す時に使用します。 また、電子番組表などを画面から消す時にも使用します。<sup>※2</sup>

**Q** 現在選択されているソースの設定画面を表示します(33 ページ参照)。

○ 現在選択されているソース機器(レコーダー等)の録画済番組リストを表示します。<sup>※2</sup>


電子番組表を表示します。※2



他のボタンと一緒に使用して、各種設定や選択などを確定させるときに使用したり、選択項目にさらに詳細設定 (サブメニュー) がある場合はサブメニューを表示します。 $^{*2}$ 



- ・表示画面において上下左右の項目へ移動するときに使用します※2。
- ・上下カーソルは、FM/AM ラジオの周波数調整にも使用します(26 ページ参照)。
- ※2 お使いの外部機器にそれらの機能がある場合にのみ有効です。また、お使いの機器にそれらの機能があっても Lifestyle® V20/V30 のリモコンで操作できない場合もあります。



#### 再生機能など

トラック チャプター

↑注意: Lifestyle®V20/V30 のリモコンでテレビやデッキなどの外部機器を操作するにはリ モコンにそれらの機器コードを登録する必要があります(20~21ページ参照)。

このページと次のページで説明されているボタンの多くは一度に一つの機器しか操作 ▶ 注意: できません。例えばリモコンでチューナーが選択されている時はデジタルチューナー のチャンネル切替などは可能ですが、DVD の再生やチャプターの送り・戻しなどは出

↑ 注意: このページと次のページで説明されているボタンの機能は、お使いの機器の種類・メー カーによっては以下の説明と異なる機能として働く場合や、ボタンの機能自体が有効

にならない場合があります。

テレビやデジタルチューナーなどのチャンネルを選択したり、CD のトラック や DVD のチャプターを進めたり戻したりするときに使用します\*。

来ません。この場合は必ず一度 DVD ソースボタンを押してから操作してください。

Lifestyle® V20/V30 システムのスピーカーからの音量を調整するときに使用します。 +を押すと音量が上がります。ミュートが働いているときはこのボタンで解除します。 -を押すと音量が下がります。ミュートが働いているときはミュートが働いたままシス テムの音量を下げます。

♪ 注意: 音量ボタン及び消音ボタン (22ページ) はどのソースが選択されていても常に Lifestyle® V20/V30 システムのスピーカーからの音量を調整します。 これらのボタン でテレビや外部機器のスピーカーの音量を調整することは出来ません。

DVD、CD、VCR、DVR の再生を停止します。※

DVD、CD のディスクトレーを開閉します。\*

このボタンを押すと DVD、CD、VCR、DVR の再生をポーズ (一時停止) します。\*

このボタンを押すと DVD、CD、VCR、DVR の再生を始めます。\*\*


ジ参照)。 DVD のチャプターや CD のトラック、VCR、DVR を早戻し、早送りするとき に使用します。※

ラジオ選局時は受信状況のよい放送局を自動で選ぶ時に使用します(26ペー

CD、DVD のリピート再生をします。もう一度押すとリピート再生がキャン セルされます。\*

CD のシャッフル再生をします。もう一度押すとシャッフル再生がキャンセ

※お使いの外部機器にそれらの機能がある場合のみ有効です。また、お使い の機器にそれらの機能があっても Lifestyle® V20/V30 のリモコンで操作で きない場合もあります。



一時停止

停止 

П

五4

•


**ᡧ** サーチ **▶** 

リピート

シャッフル

ルされます。<sup>\*</sup>

#### Operation



0

DVD HDD/DVDレコーダー用

HDD

1 2 3 リモコン設定時(20~21ページ参照)メーカーの設定コード番号入力に使用 **4 5 6** します。 DVD のチャプターや CD のトラックを直接呼び出したり、テレビのチャ 7 8 9 ンネルを選択したり、項目番号の入力などにも使用できます※。

システム設定画面を表示します(29ページ参照)。画面を消すときは、終 了ボタンを押します。リモコンの設定コードを入力するときは長押しします システム (20ページ参照)。

地上デジタル放送などの受信において、3 桁チャンネル番号を入力するとき に使用します<sup>\*</sup>。 3桁入力

本機とワイド画面テレビを HDMI で接続している時、画面に表示される映像 の画面サイズや画角を変更します。 画面サイズ

DVD 再生時に、再生される音声トラックを切り替えるときに使用します<sup>※</sup>。

DVD 再生時に、字幕の表示 / 切替を行います<sup>\*\*</sup>。

テレビの外部入力を切り替えるときに押します\*。 テレビ入力

> HDD/DVD レコーダー使用時に、再生ドライブを HDD と DVD で切り替え ます\*。

※お使いの外部機器にそれらの機能がある場合のみ有効です。また、お使い の機器にそれらの機能があっても Lifestyle® V20/V30 のリモコンで操作で きない場合もあります。

## Listening to FM/AM Radio

#### ラジオの使い方

リモコンの**ラジオ (FM/AM) ボタン**を押してラジオモードを選んでください。もし、システムの電源 が切れていても、自動的に電源が入り、最後に聞いていた放送局を受信します。

#### 選局のしかた

換えたい

バンド (AM または FM) を・・・・ リモコンの**ラジオ (FM/AM) ボタン**を押して希望のバンドを選んで ください。

自動で選びたい

受信状況の良い放送局を.... 選局をはじめるまでリモコンの(<u>\*\* ッ-\* \*)</u>ボタンを押してくださ い。選局を始めたら指を離します。自動的に放送局を選局しま す。すぐに選局を止めたいときはトンとリモコンの (\*\* サーサ \*) ボ **タン**を一回だけ押してください。自動で選んだ後、すぐにまた 自動選局をさせたい場合はリモコンの (\*\* サーチ \*) ボタンを一回 だけ押してください。

手動で選局したい・・・・・・ リモコンの ✓ン △ ボタンを押して周波数をかえてください。

システムが AM あるいは FM モードのときに、利用可能なオプションの設定をソース (音源) 設定画面で変更できます。ソース (音源) 設定画面はリモコンの設定 Oボタンを押して画面に 表示してください(33ページ参照)。

#### プリセットチューニングのために放送局を登録します

よく聞く放送局をすぐに呼び出せるようにあらかじめ記憶させておくことができます。 プリセットできる放送局は FM、AM それぞれ 20 局です。

※オンスクリーンディス プレイ画面が開いてい る場合は、リモコンの 終了 〇 ボタンを押し て閉じてから行って ください。

#### 放送局をプリセットするには\*

プリセットしたいチャンネル番号の数字をリモコンの数字ボタンを使って入力します。

- ●チャンネル番号 1~9 にプリセットしたい場合 プリセットしたいチャンネルの**数字ボタン**をしばらく押し続けると、表示パネルに "PRESET:## SET"と表示されてプリセットされます。
- ●チャンネル番号 10~20 にプリセットしたい場合

初めに十の位の数字ボタンを押して、すぐに一の位の数字ボタンを押し続けると、表示パネ ルに "PRESET:## SET" と表示されてプリセットされます。

#### 登録してある放送局の削除のしかた\*


削除したい放送局を呼び出し、リモコンの数字ボタンの"0"を約2秒間長押しすると表示パネ ルのディスプレイに "PRESET:## ERASED" が表示されてプリセットが削除されます。

#### 登録してある放送局をリモコンで呼び出す方法

- ・聞きたい放送局が登録してあるプリセット番号の数字ボタンを短く1回押します。
- ·またはリモコンの[\*] ボタンを押してプリセット番号を選びます。

#### 調整用ヘッドセット型マイクを接続します


付属品の中の小箱に専用のヘッドセット型マイクが入っています。




- ・セットアップディスクを使ってスピーカーの結線が正しくされているかをチェックします。
- ・「アダプト IQ (ADAPTiQ) システム」 によってご使用になる部屋の音響特性に合わせて Lifestyle  $^{6}$ V20/V30 を調整します (28 ページ参照)。
- ・ヘッドセット型マイクは「アダプト IQ」による部屋の音響特性を調整するときに使用します。 このヘッドセット型マイクは、調整作業中でテレビ画面に指示が出たときにメディアセンター 背面の外部音声入力端子に接続してください。
- 注意: このヘッドセットは、システムの電源を入れた状態で接続したり、外したりできるように 設計されています。

他の機器を接続したり外したりする場合は、必ずテレビと Lifestyle  $^{\circ}$  V20/V30 の電源を切ってから行ってください。

- ♪:・調整の作業が完了するまで、約10分かかります。調整の最中に雑音が入ると正しく調整できませんので、誰からも迷惑をかけられたり、かけなくてもすむ状況のときに行うことをおすすめします。
  - ・付属のセットアップディスクでスピーカーの結線をチェックする場合には、本機と外部機器はデジタル音声接続を用い、ディスクに収録されているドルビーデジタル 5.1ch の音声を再生してください。



## 「アダプトIQ」による音場補正(システム調整)



#### システム調整の開始

- 1. テレビの電源を入れてください。また、テレビの入力切り替えが正しく行われていることを確認してください。
- 2. リモコンのラジオボタンを押します。
- 3. リモコンのシステムボタンを押してシステムメニュー画面を呼び出します。
- 4. メニュー項目の「音声設定」をリモコンの(√、、)→ **ボタン**を使って選びます。
- 5. **ボタン**で「アダプト IQ」を選びます。
- 6. **▶ ボタン**を押してカーソルを右に移動させてから**▽▽、 ベ ベン ボタン**で「実行」を選び続いて決定ボタンを押して調整を開始します。
- 7. テレビの画面に表示されるガイダンスにしたがって操作してください。指示にしたがってシステム調整を行えば、お聴きになる場所での音響特性が最適な状態になるように調整されます。
- ・別のお部屋に Lifestyle® V20/V30 を設置しなおしたり、お部屋の中の模様替えを行ったときなどはお部屋の音響特性が変わってしまいます。そのような場合は、必ず"「アダプトIQ」による音場補正(システム調整)"を行って音響特性を再調整してください。
- ♪: ヘッドセット型マイクは、後日使用できるように安全な場所に保管しておいてください。
- う: 調整の作業が完了するまで、約10分かかります。調整の最中に雑音が入ると正しく調整できませんので、誰からも迷惑をかけられたり、かけなくてもすむ状況のときに行うことをおすすめします。

#### システム設定画面を表示するには

リモコンのシステム ② ボタンを押して、システム設定の画面を呼び出し、各設定を行うことができます。このとき、必ずテレビの電源を入れてメディアセンターからの映像入力をテレビ側で選択しておいてください。各設定の選択にはリモコンの ジボタンを押します。このとき、各項目が強調されて表示されます。決定するときはリモコンの決定 ② ボタンを押してください。

システム設定画面をテレビ画面から消すにはリモコンの終了のボタンを押してください。



♪ 注意: 本機と外部機器及びテレビが HDMI 接続されている場合、システム設定画面、ソース(音源) 設定画面を表示中は、本機から音声は再生されません。

## 音声設定



項目	設定	デフォルト	内 容
低音部補正	-14~+14 (-6~+9)*	0	低音部のレベルを調節します。低音の量を減らすには低い値に低 音の量を増やすには高い値に設定します。
高音部補正	-14~+14 (-6~+9)*	0	高音部のレベルを調節します。高音の量を減らすには低い値に高 音の量を増やすには高い値に設定します。
音声信号調整	自動、調整可	自動	ソースに合わせた音声信号調整の方法を選択します。 <b>[調整可]</b> にすると <b>[フィルムEQ] [D.R.C.] [モノデコーディング]</b> の設定をユーザー自身で変更出来ます。
テレビアナログ入力 テレビデジタル入力 DVDアナログ入力 DVDデジタル入力 ビデオアナログ入力 ビデオデジタル入力 チューナーアナログ入力 チューナーデジタル入力 外部アナログ入力 外部デジタル入力	+3、+6、標準、 -3、-6	標準	他のソースとのバランスがとれるように各ソースからの入力音声信号レベルを調節します。各ソースからの音量が他のソースからの音量に比べて小さいときは高い値に、大きいときは低い値に設定します。
アダプトIQ	切、実行 (入、実行、解除)*	切	ボーズの独自技術でお部屋に合わせた自動音場補正をします。自動音場補正を行うには <b>[実行]</b> を選んでリモコンの <b>[決定]</b> ボタンを押してください。
チューナー/DVD音声 (HDMI対応テレビ接続 時のみ)	ボーズ5.1 TVステレオ	ボーズ5.1	【チューナー】又は、【DVD】端子にHDMI入力された音声の出力タイプを選択します。 【TVステレオ】選択時、本機及び、HDMI出力からステレオ音声(PCM2.0)が再生/出力されます。通常、本機で5.1chサラウンドを聴く場合は、【ボーズ5.1】に設定してください。

<sup>※</sup>アダプトIQによる自動音場補正後。

## 映像設定

お使いのテレビに合わせて設定を変更できます。



項目	設定	デフォルト	内 容
ワイドテレビ接続	実行、中止	実行	本機とワイドテレビの接続設定を行います。ワイド(16:9) テレビと接続されていれば【実行】を、そうでない(4:3)テレビと接続されていれば【中止】を選びます。
テレビ放送方式	NTSC、PAL	NTSC	通常この設定は変更しないで下さい。 [NTSC]は日本や米国などでの標準方式、[PAL]はヨーロッパなどでの標準方式です。
ブラックレベル	拡張、標準	拡張	映像のブラックレベルを選びます。日本では多くの場合 <b>【拡張】</b> に設定しておくのがよいでしょう。
映像の解像度 (HDMI対応テレビ接続 時のみ)	調整可、固定	調整可	HDMI接続しているテレビへ出力する映像の解像度を調整するときは【 <b>調整可】</b> に、しないときには【 <b>固定】</b> にします。
映像の持続表示	入、切	切	【 <b>DVD/チューナー/ビデオ/外部】</b> 端子接続機器からの映像を音声のみのソース(ラジオなど)に切換後も表示し続けるには【 <b>入】</b> にします。
設定メニュー表示	テレビ画面/本体、 本体のみ	テレビ画面/ 本体	設定メニューの表示場所を指定します。テレビ画面に表示させる場合は【テレビ画面/本体】に、表示パネルにのみ表示させるときには【本体のみ】に設定します。

## メディアセンター設定



項目	設定	デフォルト	内 容
表示部の明るさ	1~4	4	表示パネルの表示部の明るさを調節します。 <b>[4]</b> に設定すると最も明るくなります。
表示言語	日本語、英語	日本語	画面上のメニュー表示は【 <b>日本語</b> 】または【 <b>英語</b> 】でできます。指定 した言語でメニュー画面が表示されます。
同軸デジタル入力	なし、TV、VCR、 CBL·SAT、AUX	なし	指定したソースに同軸デジタル接続を割り当てます。同軸デジタルで接続したいソースを選んで下さい。
初期設定	実行、中止	中止	工場出荷時の初期設定に戻します。全ての設定を工場出荷時に戻すには <b>【実行】</b> を選んで下さい。

#### 初期設定に戻る項目と初期設定


- ・音声設定の音声信号調整が[自動]に戻ります。
- ・フィルム EQ<sup>\*</sup>**[切]**に戻ります。
- ·D.R.C. \*が**[切]**に戻ります。
- ・モノデコーディング<sup>\*</sup>が**[切]**に戻ります。
- ※音声設定の音声信号調整を**【調整可**】にしないと画面に現れません(30ページ参照)。

#### ソース (音源) 設定画面を表示するには

ソース (音源) ごとの設定に関しては、リモコンの**設定 \bigcirc ボタン**を押してください。 現在の再生モードと関係する項目が表示されます。例えば、FM ラジオモードのときに**設定 \bigcirc ボタン**を押せば、下図のような画面になります (ただし、このときテレビの電源を入れてメディアセンターからの映像入力をテレビ側で選択しておく必要があります)。全体のシステムに関する設定は**システム**  $\bigcirc$  ボタンを押します (29 ページ参照)。

#### ソース (音源) 設定画面をテレビ画面から消すには

リモコンの**終了 ② ボタン**を押してください。




#### 表示パネルの表示例



♪ 注意:操作に慣れた方であれば、テレビ画面を出さずに表示パネルの表示(ただし英数字表記のみ)を見ながらメニュー項目の設定をしていただいても構いません(31ページ参照)。

#### メニュー項目の設定例



## Changing Settings

♪ 注意: 設定メニューの「サラウンド」「センターチャンネル」「音声遅延」は、あるソースにて設定を行うとその他のソースも同じ設定値が反映されます。

本機と外部機器およびテレビが HDMI 接続されている場合システム設定画面、ソース(音源)設定画面をテレビ画面に表示している間、音声は再生されません。

アイコン	項目	設定	デフォルト	内 容
<b>□</b> (1) 2·3·5	スピーカーモード	2、3、5オーディオ、 5ビデオ (チューナー、 DVD、テレビ、ビデ オ、外部) 2、3、5(FM/AM)	5ビデオ (チューナー、 DVD、テレビ、 ビデオ) 5オーディオ (外部) 5(FM/AM)	再生スピーカーの数を変更します。 「5オーディオ」は、ステレオ音声(音楽CDなど)を最適に5.1chサラウンド再生します。
<b>\$</b> \$	サラウンド (5スピーカーモード時に表示)	-10~+6	0	サラウンドのレベルを下げるには低い値に、サラウンドのレベルを上げるには高い値に設定します。
<b>*</b> ⊕ <b>*</b>	センターチャンネル (3または5スピーカーモード 時に表示)	-8~+8	0	センターチャンネルのレベルを下げるには低い値に、レベルを上げるには高い値に設定します。
<u>(</u> 1)	音声遅延 (FM/AM時には表示 されません)	0~8	2	音声の遅延時間を調整します。映像の動きがセリフなどの音声より遅れている場合、音声を遅延させることで映像の動きと音声を合わせます。
<b>1)</b>	フィルムEQ <sup>※1</sup> (FM/AM時には表示 されません)	入、切	切	映画用に音質バランスを最適化する時は【入】にします。
Ž	D.R.C. <sup>※ 1</sup> (FM/AM時には表示 されません)	入、切	切	D.R.C.を【入】にすると音量を絞っていても台詞が 聴き取りやすくなります。
4	モノデコーディング <sup>*1</sup> (FM/AM時には表示 されません)	入、切	切	モノラル音声をマルチチャンネルで再生するときに は【 <b>入】</b> にします。
	映像の解像度 <sup>**2</sup> (本 機 と テ レ ビ が HDMI接続されてい る場合に表示)	1080p, 1080i, 720p, 480/576p	720p又は 480/576p	HDMI映像出力する際の解像度を設定します。 HDMI映像出力したテレビが720p以上のHD映像を受像可能な時、720pがデフォルト値となり、720p以上のHD映像を受信できない場合は、480/576pがデフォルト値となります。
<b>(</b>	イメージビュー (本 機 と テ レ ビ が HDMI接続されてい る場合に表示)	標準、ズーム、 ストレッチ、 グレイバー	標準	外部機器から入力された映像の見え方を調整します。 映像設定のワイドテレビ接続を実行にするとこの 項目の設定が可能になります(31ページ参照)。

## Changing Settings

アイコン	項目	設定	デフォルト	内 容
	オーディオ 1 + 1 *3	1、2、両方	両方	1+1(デュアルモノ)音声チャンネルのうちチャンネル 1、チャンネル2、両方のいずれかを選びます。
	SDプログレッシブスキャン (テレビにコンポーネント ケーブルで接続してい るときに表示)	入、切	切	SDプログレッシブスキャン対応テレビと接続する場合にのみ[ <b>入]</b> に設定してください。
<u> </u>	スリープタイマー	切、10~90 (10分ごと)	切	タイマー設定時間経過後本機の電源を切ります。 【切】にするとタイマーは働きません。
Ŕ	モード切替 (FMのみ)	自動、 ステレオ、 モノラル	自動	ステレオ放送をモノラルあるいはステレオのどちらかで聴くかを選びます。

- ※1 音声設定の音声信号調整を[調整可]にするとこれらの項目の設定が可能になります(30ページ参照)。
- ※2 映像設定の映像の解像度を[調整可]にするとこれらの項目の設定が可能になります(31ページ参照)。
- ※3 DVD音声や外部からのデジタル音声入力にドルビーデジタル1+1信号やAACの音声多重信号が入力されたとき、この項目の設定が可能になります。チャンネル1(主音声)、チャンネル2(副音声)、両方同時のいずれかを選びます。

## System Adjustments/Reference

## テレビの画面でシステム設定ができない場合

テレビ放送方式設定(システム設定)や SD プログレッシブスキャン設定(ソース設定)が不適切な設定になってしまうと、テレビの画面に映像を映すことができなくなり、オンスクリーンディスプレイでの操作ができなくなってしまう場合があります。

このような場合は、表示パネルを使って設定を修正することができます。

- 1. 表示パネルの**電源ボタン**を押してシステムの電源を切ります (メディアセンターの電源は抜かないでください)。
- 2. 表示パネルの**消音ボタン**を押したまま、**電源ボタン**を短く2回押して、表示パネルの上段 に **Video:** と表示させます(下段はなんでもかまいません)。表示されたら、いったん指を 離します。
- 3. 表示パネルの**音量ボタン**を押してテレビとメディアセンターの映像接続方法に合わせて 設定を変更します。
  - ●映像ケーブル (黄色のピンケーブル) または、S 映像ケーブルを接続している場合

Video: NTSC INTERLACED

を選びます。

● HDMI/ コンポーネント映像ケーブルで接続している場合

テレビがプログレッシブスキャン非対応\*の場合は

Video:

NTSC INTERLACED

を選びます。

テレビがプログレッシブスキャン対応\*の場合は

Video:

NTSC PROGRESSIVE

を選びます。

- 4. 表示パネルの電源ボタンを押して終了します。
- 5. 表示パネルの**電源ボタン**を押して電源を入れ、リモコンの**システムボタン**または、**設定ボタン**を押し、各設定を確認、調整しなおしてください(29~35ページ参照)。

※お使いのテレビがプログレッシブスキャン対応かどうかはテレビの取扱説明書をご覧ください。

## System Installation Instructions

#### リモコンの電池の入れかた


- 1. リモコンを裏返しにしてバッテリーカバーを下に押し込みながら引き出すように電池ボックスを開けます。
- 2. ボックス内の表示に合わせて乾電池(単三型2本)を入れてください。
- 3. スライドさせるようにしてバッテリーカバーを閉めてください。

**注意**: 付属の乾電池は動作チェック用として同梱してあります。新品の乾電池よりは使用期間が短くなりますので、およそ1年後を目安に、新しい乾電池と交換してください。



## ⚠ 電池についての注意

- ・指定以外の電池を使用しないでください。
- ・乾電池の⊕と⊕をショートさせないでください。
- ・乾電池の⊕と⊖の向きを電池ケースに表示されているとおりに正しく入れてください。
- ・電池を加熱しないでください。
- 分解しないでください。
- ・火や水の中に入れないでください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池は絶対に充電しないでください。
- ・長い間 (1ヶ月以上) リモコンを使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- ・液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。
- ・万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



## <u>仆</u> 使用上の注意 -

- ・表示パネルの受光部に直射日光や照明 の強い光が当たっていると、リモコンの 操作ができないことがあります。
- ・本機のリモコンを操作すると、赤外線によりコントロールする他の機器を誤動作させることがありますので、ご注意ください。
- ・リモコンと表示パネルの受光部の間に 障害物があったり、受光部との角度が悪 いとリモコン操作ができないことがあり ます

### 電池の交換時期について

リモコンの電池が消耗すると、リモコンの動作範囲が狭まってきて効きが悪くなってきます。 このような症状が出てきたらリモコンの乾電池を2本とも新しい乾電池に交換してください。 新品のアルカリ電池を使用すれば通常約2年程ご使用いただけます。

## Lifestyle V20/V30 システムのお手入れについて

- 汚れやほこりは柔らかい布でから拭きしてください。
- ・汚れがひどい時は、中性洗剤を薄めた水に柔らかい布を浸し、堅く絞って拭きとってから、 柔らかい布でから拭きしてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール類などの揮発性の薬品やその他化学物質、クレンザーなどで製品をふかないでください。破損、変質、変色、塗料のはがれや表面に傷を付ける原因となります。またスプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。
- ・どの開口部からも液体が入らない様にご注意ください。
- ・スピーカーのグリルの部分を掃除するときは、掃除機を使って傷つけないように弱い吸引力で注意深く吸い取ってください。

#### 故障かな?と思ったら

問題	対応
LEDが点灯しない、 電源が入らない	<ul> <li>アクースティマスモジュールおよびメディアセンター用ACアダプターにACケーブルが確実に差し込まれており、ACプラグが確実にコンセントに差し込まれていることを確認してください。</li> <li>アクースティマスモジュールの接続ケーブルが、メディアセンター背面のベースモジュール端子に確実に差し込まれていることを確認してください。</li> <li>表示パネルの接続ケーブルが、メディアセンター背面の表示部端子に確実に差し込まれていることを確認してください。</li> <li>表示パネル左上にある電源On/Offボタンを、確実に押してください。</li> <li>リモコンの左上隅にある電源On/Offボタンを、確実に押してください。</li> <li>ACプラグをコンセントから抜いて、約1分以上放置して、もう一度電源を入れ直してください。</li> </ul>
音声が出ない	<ul> <li>メディアセンター・アクースティマスモジュール接続ケーブルがメディアセンター背面の"ペースモジュール"と記載されている端子に接続されおり、その反対側がアクースティマスモジュールにしっかり接続されていることを確認してください。</li> <li>ACブラグをコンセントから抜いて、約1分以上放置して、もう一度電源を入れ直してください。</li> <li>外部の機器との接続を確認してください。希望する音源に対して適切な入力端子を選択しているか確認してください。</li> <li>オリュームを上げてみてください。</li> <li>ボリュームを上げてみてください。</li> <li>デレビの音声出力端子から音声信号が出力される設定になっていることを確認してください。</li> <li>デレビの音声出力がかっている場合は、リモコン(又は表示パネル)の[消音]muteボタンを押しミュートを解除してください。</li> <li>デレビの音声出力が可変の場合は、固定に設定を替えるか、テレビの内蔵スピーカーから音が出ないように設定して、テレビのボリュームを上げてください。テレビの取扱説明書をご参照ください。</li> <li>FM/AMアンテナが正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>本機と外部機器及びテレビがHDMI接続している場合、システム設定画面/ソース(音源)設定画面を終了してください。なおシステム設定により、ソース設定表示を表示パネル上のみに行うことができます(31ページ参照)。</li> <li>本機と外部機器及びテレビがHDMI接続している場合、デレビの電源がオフ又はスタンパイの状態ではHDMI入力された音源ソース([DVD]端子又は[チューナー]端子)の音声は、本機から再生されません。外部機器の音声のみ(CD再生など)を聴く場合には、デジタル音声又はアナログ音声接続を用いて外部機器を本機に接続してください。</li> <li>本機と外部機器及びテレビがHDMI接続している場合、本機を接続しているテレビの入力が正しく選択されていないとHDMI入力された音源ソース([DVD]端子又は[チューナー]端子)の音声は、本機から再生されません。外部機器の音声のみ(CD再生など)を聴く場合には、デジタル音声又はアナログ音声接続を用いて外部機器を本機に接続してください。</li> <li>外部機器のから本機が対応していないデジタル音声信号が供給されている可能性があります。本機が対応する音声フォーマットを供給してください。外部機器の取扱説明書をご参照ください。</li> <li>割当用の同軸デジタル音声入力をお使いの場合、システム設定で割当てる入力端子を指定してください(32ページ参照)。</li> </ul>

音が歪んでいる センタースピーカーから 音が出ない センタースピーカーから	<ul> <li>スピーカーケーブルに損傷したところがないか確認してください。</li> <li>外部機器からの音声出力が大きすぎないか確認してください。</li> <li>外部ソース毎に音の大きさがばらつく場合は、システム設定メニューの音声設定でソース毎に「入力レベル」を調節してください(30ページ参照)。</li> <li>センタースピーカーが間違いなく接続されているか確認してください。</li> <li>スピーカーモードが3又は5が選ばれていることを確認してください(34ページ参照)。</li> <li>各ソース(音源)の設定画面"センターチャンネル"の項目を選び、音量を調節してください(34ページ参照)。</li> <li>各ソース(音源)の設定画面"センターチャンネル"の項目を選び、音量を調節してください(34ページ参照)。</li> </ul>
の音が大きすぎる サラウンドスピーカーから 音が出ない	<ul> <li>すべてのスピーカーが結線に間違いがないか確認してください。</li> <li>5スピーカーモードが選択されていることを確認してください。ステレオ音声(音楽CDなど)再生時は、「5オーディオ」に設定してみてください(34ページ参照)。</li> <li>各ソース(音源)の設定画面"サラウンド"の項目を選び、音量を調節してください(34ページ参照)。</li> </ul>
サラウンドスピーカーから の音が大きすぎる	• 各ソース(音源)の設定画面"サラウンド"の項目を選び、音量を調節してください(34ページ参照)。
ラジオが動作しない	<ul> <li>アンテナが正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>アンテナの位置を調節して、受信状態を改善してください。</li> <li>信号が弱い地域の可能性があります。</li> <li>AMアンテナを本機からもっと離してみてください。</li> <li>FMの場合、テレビのアンテナ信号を分配器を使って分配してみてください。</li> </ul>
FMサウンドが歪んでいる	<ul><li>アンテナの位置や向きを調節してください。</li></ul>
画像がでない	<ul> <li>・ テレビの電源が入っているか確認してください。テレビの取扱説明書をご参照ください。</li> <li>・ 本機の電源が入っているか確認してください。</li> <li>・ 本機の映像出力がテレビの映像入力に確実に接続されているか確認してください。テレビの取扱説明書をご参照ください。</li> <li>・ テレビ側の映像入力が適正に選択されているか確認してください。テレビの取扱説明書をご参照ください。</li> <li>・ "テレビの画面でシステム設定ができない場合"(36ページ参照)の設定を行い適切な映像接続を選択してください。</li> <li>・ 本機とテレビをHDMIで接続している場合、コンポーネント/コンポジット/S映像出力からは映像信号は出力されません。</li> <li>・ 本機とテレビをコンポーネント映像で接続している場合、コンポジット/映像出力からは映像信号は出力されません。</li> <li>・ DVDプレーヤーからの映像の場合には、テレビとDVDプレーヤーの間に他の機器が接続されていないこと*を確認してください。</li> <li>※途中に別の機器(ビデオデッキなど)をつなぐと映像が正しく出ない場合があります。</li> <li>・ 映像ケーブルを交換してみてください。</li> </ul>

# Reference

音声と映像が出ない	<ul> <li>希望する音源に対して適切な入力端子を選択しているか確認してください。</li> <li>本機と外部機器がHDMIで接続されている場合は、テレビと本機はHDMIケーブルで接続されている必要があります。</li> <li>市販のHDMIケーブルを使用する場合、HDMI規格に準拠したものをご使用ください。HDMIケーブルを延長したり、切替器等を外部機器と本機の間に接続して使用された場合、正しく動作しないことがあります。</li> <li>外部機器の操作、音声・映像の再生が正常に行われていることをご確認ください。外部機器の取扱説明書をご参照ください。</li> <li>本機では再生できない音声・映像信号が外部機器から供給されている可能性があります。外部機器の取扱説明書をご参照ください。</li> <li>HDMI接続した外部機器がHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection、デジタル音声・映像信号の著作権保護技術)未対応である場合、音声や映像は出力されません。</li> <li>ACプラグをコンセントから抜いて、約1分以上放置して、もう一度電源を入れ直してください。</li> <li>本機と外部機器及びテレビがHDMI接続されている場合は、コンポーネント映像接続および光デジタル音声接続に替えてお試しください。</li> </ul>
画面が乱れる、 あるいは白黒に なっている	• システム設定画面の"映像設定"で"テレビ放送方式"に[NTSC]が選択されていることを確認してください(31ページ参照)。
音声は聞こえるが、 映像が映らない	<ul> <li>テレビの電源が入っていることを確認してください。</li> <li>本機の映像出力が接続されているテレビの映像入力が正しく選択されているか確認してください。</li> <li>DVDプレーヤーからの映像の場合には、テレビとDVDプレーヤーの間に他の機器が接続されていないこと※を確認してください。</li> <li>※途中に別の機器(ビデオデッキなど)をつなぐと映像が正しく出ない場合があります。</li> <li>映像ケーブルを交換してみてください。</li> </ul>
テレビから音が出る	<ul> <li>テレビの内蔵スピーカーから音が出ないように設定してください。</li> <li>テレビの内蔵スピーカーから音が出ないように設定できない場合には、テレビのボリュームを最小にしてくだい。</li> <li>本機と外部機器及びテレビがHDMI接続している場合、システム設定の[チューナー/DVD音声]項目を[ボーズ5.1]に設定してください。(30ページ参照)。</li> </ul>
リモコンがきかない	<ul> <li>電池装着および、その極性(+と-)をチェックしてください(37ページ参照)。</li> <li>新しい電池に交換してみてください。</li> <li>リモコンの操作範囲内にて送信部を表示パネル、または、操作したい外部機器のリモコン信号受光部へ確実に向けてください。</li> <li>リモコンと表示パネル、または、操作したい外部機器のリモコン信号受光部の間に障害物がないことを確認してください。</li> <li>ソースボタンを押したときにボタンが点滅することを確認してください(22ページ参照)。</li> <li>リモコンのボタンを押したときに表示パネルの緑色のLEDが点滅することを確認してください。</li> <li>お使いの機器の設定コード番号で、より適切なものがある場合があるので別のコード番号をセットしてみてください(20ページ参照)。</li> <li>蛍光灯などからの強い照明や外部機器が発する電波の影響により、リモコンがききづらくなることがあります。必要に応じて表示パネルの設置位置をかえてお試しください。</li> <li>リモコンの終了ボタンを一度押した後で、再度操作してみてください。</li> </ul>
その他	<ul> <li>自動的に電源が切れた場合、オフタイマー機能またはオートシャットオフ機能(メディアセンターの電源が入った状態で24時間以上操作が行われないと、自動的に電源が切れる)が動作した可能性があります。再度電源を入れてください。</li> <li>本機から出力されたTVの映像が横に伸びたり画面から欠けたりする場合、ソース設定メニューのイメージビューにて「標準」を選択してください(34ページ参照)。画像の見え方は、テレビや表示映像の画角、機器の設定状態によって変わります。お使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。</li> <li>リモコンや表示パネル上の操作を受け付けなくなった場合は、メディアセンター用ACアダプターおよびペースモジュールのACケーブルを一旦コンセントから抜き、1分以上放置した後で再びコンセントに差し込んでください。</li> </ul>

## 故障の場合のお問い合わせ先

故障及び修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 サービスセンター 🔯 0120-235-250

住所 〒 206-0035 東京都多摩市唐木田 1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター 0120-130-168

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

# Device Codes

設定コード	LX	ーカー製品であっても、機種によっ ないものもあります。	っては操作できないも	らの、または限られた機能しか
TV	アイワ	11180, 11904, 11910,	LG	10060, 10178, 10030,
(テレビ)		11911, 11914, 11976,		11758, 11637, 11423,
		11978		11378, 11325, 11178,
				10856, 10829, 10714,
	Bang & Olufsen	10565, 11620		10700, 10644, 10474,
				10442, 10108, 10056,
	BenQ	11032, 11315, 11562		10038, 10037, 10032,
				10019, 10003, 10061
	Byd:sign	11309, 11311, 11485,		
		11486	三菱	10154, 10250, 10093,
				10236, 10180, 11250,
	日立	11256, 10156, 10178,		10150, 10178, 10030,
		10030, 11145, 10145,		11917, 11182, 11171,
		10092, 10508, 10548,		11150, 10868, 10836,
		10576, 10578, 10797,		10817, 10512, 10474,
		11037, 11045, 11149,		10381, 10179, 10108,
		11150, 11156, 11225,		10056, 10033, 10019
		11245, 11378, 11445,		
		11576, 11691, 11904,	NEC	10154, 10156, 10051,
		11972, 10009, 10016,		10053, 10178, 10030,
		10019, 10027, 10032,		10474, 10497, 10508,
		10038, 10039, 10044,		10704, 10817, 10882,
		10056, 10109, 10151,		11150, 11378, 11398,
		10157, 10163, 10165,		11456, 11704, 10455,
		10179, 10186, 10217,		10381, 10264, 10217,
		10225, 10381, 10474,		10186, 10170, 10165,
		10481		10056, 10046, 10019,
				10009
	ビクター /JVC	10463, 10053, 10160,		
		10371, 10508, 10606,		
		10653, 10683, 10731,		
		11172, 11253, 11428,		

11923, 11973, 10250,

10376, 10650

#### Device Codes TV 10154, 10156, 10060, パナソニック / 10054, 10250, 10051, Samsung (テレビ) ナショナル 11969, 11968, 11947, 10812, 10702, 10178, 11946. 11941. 11919. 10030, 10092, 10618, 11650, 11480, 11410, 10644, 10766, 10774, 11335, 11310, 11291, 10814, 10817, 11060, 11177, 11175, 11168, 11150, 11235, 11249, 10650, 10508, 10367, 11312, 11619, 11630, 10226, 10208, 10163, 11903, 10587, 10556, 10161, 10055, 10037 10474, 10370, 10264, 10226, 10217, 10208, **Philips** 11454, 10054, 10000, 10179, 10090, 10056, 10051, 10178, 10030, 10039, 10037, 10032, 10092, 11455, 11154, 10019, 10009 10774, 10690, 10556, 10554, 10474, 10187 10154, 10156, 10180, 三洋 10145, 11975, 11974, パイオニア 10166, 10038, 10109, 11276, 11208, 11179, 10163, 10287, 10423, 11154, 11150, 11142, 10679, 10760, 10866, 10893, 10799, 10798, 11260, 11398, 11457 10508, 10474, 10424, 10381, 10376, 10280, Polaroid 10765, 12002, 11992, 10264, 10208, 10159, 11991, 11687, 11523, 10157, 10146, 10088 11498, 11385, 11341, 11328, 11327, 11326, 10093, 10030, 11917, シャープ 11316, 11314, 11276 11602, 11393, 11193, 11262, 10865 11165, 10851, 10818, 10787, 10720, 10689, 10688, 10650, 10491, 10474, 10386, 10256, 10165, 10157, 10039,

10032, 10009

Device	Codes			
TV (テレビ)	ソニー	11100, 10000, 11967, 11966, 11965, 11925, 11904, 11751, 11685, 11651, 11505, 11317, 11300, 11167, 10834, 10810, 10650, 10353, 10111, 10080	東芝	10154, 11256, 10156, 10093, 10060, 10145, 11306, 11325, 11343, 11356, 11369, 11456, 11508, 11524, 11635, 11656, 11704, 11918, 11936, 11945, 11970, 11971, 10009, 10035, 10161, 10264, 10381, 10508, 10509, 10618, 10644, 10650, 10718, 10832, 10845, 11150, 11156, 11169, 11173
CBL	DX Antenna	01500, 01502	パイオニア	01877, 00877, 00144,
(ケーブルテレビ	DA AITCIIII	01300, 01302	///3 <i>-</i> /	00533, 00023, 01021,
ホームターミナル)	Humax	01813		01500, 01782
	LG	00144, 00040	Samsung	00000, 00144, 00040,
	Manne	01510		00070, 01666
	Maspro	01510	Scientific Atlanta	01877, 00877, 00477,
	NEC	01496		00008, 00017, 00277,
	パナソニック /	00000, 00008, 00107,		01510
	ナショナル	00021, 00040, 00375, 01488, 01938	ソニー	01006, 01460
			東芝	00000, 01509
	Philips	01305, 00317, 00013, 00025, 00031, 00060, 00153, 00242, 00290		

				Device Codes
SAT	アイワ	01514, 01515	NEC	00496, 01270, 01519,
(デジタルチューナー、				01617
衛星チューナーなど)	DirecTV	01377, 00392, 00566,		
		00639, 01639, 01142,	パナソニック/	00247, 00701, 00214,
		00247, 00749, 01749,	ナショナル	00340, 00500, 00847,
		00724, 00819, 01856,		01304, 01404, 01508,
		01076, 01108, 00099,		01526, 01527, 01528
		01109, 01392, 01414,		
		01442, 01443, 01444,	Philips	01142, 00749, 01749,
		01609, 01640		00724, 00856, 01076,
				00722, 00099, 00200,
	DX Antenna	01530		00455, 00853, 00887,
				01114, 01442, 01672
	Funai	00338		
			パイオニア	00329, 00853, 01308
	日立	00819, 00214, 00455,		
		00489, 00491, 01250,	Samsung	01377, 01276, 01108,
		01284, 01518, 01523,		01109, 01442, 01458,
		01525		01570, 01609, 01795,
				01916
	Humax	01176, 01427, 01670,		
		01675, 01743, 01790,	三洋	00493, 01182, 01219
		01882, 01915		
			シャープ	00494, 01489, 01513,
	ビクター /JVC	00775, 00492, 01170,		01517
		01507, 01531, 01532,		
		01775, 01793, 01797	ソニー	00639, 01639, 00163,
				00196, 00275, 00294,
	LG	00335, 01226, 01414		00847, 01524, 01558,
				01640
	Maspro	01520, 01530		
			東芝	00749, 01749, 00790,
	Matsushita	00214, 00340, 00500		00486, 01285, 01501,
				01516, 01530
	三菱	00749, 00491		
			Uniden	00724, 00722, 01521

Device	Codes			
DVD (DVDプレーヤー)	Bang & Olufsen	21696	パナソニック / ナショナル	20490, 20632, 20703, 21011, 21282, 21362
	Byd:sign	20872		21462, 21579, 21632, 21641, 21762
	デノン	20490, 20634, 21282,		
		21634	Philips	20503, 20539, 20646,
	Funci	20675 21260 21224		20675, 20854, 21158,
	Funai	20675, 21268, 21334		21260, 21340, 21354, 21506, 21755, 22056
	日立	20573, 20664, 20695,		22084, 21269
		21247, 21664, 21764,		
		21765, 21766	パイオニア	20525, 20571, 20142,
				20631, 20632, 21460,
	ビクター /JVC	10250, 10376, 10650,		21531, 21571, 22052
		20623, 21164, 21241, 21275, 21590, 21591,	Polaroid	21013, 21061, 21086,
		21592, 21594, 21597,	1 Glai Gla	21245, 21261, 21316,
		21602		21478, 21480, 21482
	LG	20591, 20741, 20801,	Samsung	20490, 20573, 20744,
		20869, 21526, 21600		20199, 20820, 20899,
				21044, 21075, 21599,
	Marantz	20539, 21627		21635
	三菱	21521, 20521, 21403,	シャープ	20630, 20675, 20752,
		21629		21256, 21419, 21556,
				21642
	Nakamichi	21222	\	20522 01522 20004
	NEC	20785, 20869, 21404	ソニー	20533, 21533, 20864, 21017, 21033, 21069,
	.420	20,000, 20000, 21707		21070, 21431, 21432,
	オンキョー	20503, 20627, 20792,		21433, 21516, 21536,
		21417, 21418, 21612, 21627		21548, 21633

			ı	Device Codes
DVD (DVDプレーヤー)	Teac	20571, 20692, 20758, 20759, 20790, 20809,	ビクター /JVC	21241, 21597
		20833, 21006, 21197, 21483	Xbox	20522, 21708
			ヤマハ	20490, 20539, 20545,
	東芝	20503, 20695, 21154,		21282
		21503, 21510, 21515,		
		21588, 21595, 21639,		
		21769		
••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••
BLU-RAY DVD	パナソニック / ナショナル	21641		
(Blu-ray プレーヤー)	Philips	22084		
	パイオニア	20142, 22052		
	Samsung	20199		
	ソニー	21516		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
HD-DVD (HD-DVD プレーヤー)	東芝	21515, 21769		

	-			
Device	Codes			
VCR	アイワ	20037, 20000, 20124,	NEC	20035, 20037, 20048,
(ビデオデッキ)		20348, 20352, 20468,		20104, 20067, 20041,
		20479, 20742, 21137,		20038, 20008, 20082,
		21284, 21291, 21332,		20370, 21287, 21288
		21336		
			パナソニック /	21062, 20035, 20162,
	デノン	20042	ナショナル	21809, 21808, 21807
				21732, 21562, 21393,
	富士通	20045, 20000, 20052,		21317, 21308, 21293,
		20366		21292, 21262, 21244,
				21162, 21035, 20837,
	Funai	20000, 20593, 21333,		20836, 20616, 20614,
		1335, 21593		20513, 20454, 20378,
				20367, 20227, 20226,
	日立	20037, 20240, 20000,		20225, 20077
		20042, 20041, 20065,		
		20082, 20089, 20105,	Philips	20035, 20081, 20000,
		20140, 20166, 20544,		20062, 20110, 20226,
		21037, 21286, 21326		20384, 20563, 20593,
		21718		20618, 20739, 21081,
				21181, 21266, 21381
	ビクター /JVC	20045, 20067, 20041,		
		20008, 20207, 20366,	パイオニア	20081, 20042, 20067,
		20384, 20486, 21279,		20058, 21337, 21388,
		21283, 21299, 21707		21390, 21803
	LG	20037, 20045, 20042,	Samsung	20240, 20045, 20051,
		20209, 20038, 20051,		20053, 20210, 20212,
		20053, 21037, 21137		20432, 20739, 20760,
				21014
	三菱	20081, 20067, 20043,		
		20041, 20061, 20075,	三洋	20047, 20240, 20104,
		20173, 20443, 20807,		20046, 20159, 20368,
		21343, 21631		20369, 21330, 21331

				Device Codes
VCR (ビデオデッキ)	シャープ	20048, 20209, 20062, 20363, 20807, 20848, 21048, 21285, 21400, 21742, 21810	東芝	20081, 20045, 20042, 20067, 20043, 20041, 21996, 21972, 21386, 21384, 21325, 21323, 21290, 21289, 21145,
	ソニー	20035, 20032, 20033, 20000, 21972, 21636, 21448, 21447, 21297, 21296, 21295, 21232, 21032, 20640, 20639, 20636, 20586, 20034, 20011		21008, 20845, 20828, 20544, 20384, 20366, 20212, 20210, 20066, 20008
DVR (HDD レコーダー、	ビクター /JVC	21279	シャープ	21742, 21810
DVD レコーダーなど)	パナソニック / ナショナル	20614, 20616, 21244, 21732, 21807, 21808, 21809	ソニー	20636, 21447, 21448, 21636, 21972
	Philips	20618, 20739	東芝	20828, 21008, 21972, 21996
	パイオニア	21337, 21803	日立	20140, 21718
	Samsung	20739		

Device	Codes			
DVD-R (DVDレコーダー)	デノン	20490	パイオニア	21803, 20631, 21460
	Funai	20675, 21334	Samsung	20490, 21635
	日立	21664, 21764	三洋	21583
	JVC	21164, 21275, 21597	シャープ	21742, 20630, 20675, 21419, 21556, 21642
	LG	20741		
	三菱	21403, 21629	ソニー	21033, 21069, 21070, 21431, 21432, 21433 21536
	NEC	21404		
	パナソニック / ナショナル	20490, 21011, 21579	東芝	21510, 21639
	Philips	20646, 21158, 21340, 21506, 21755		

				Device Codes
TV-VCR (複合機器) ビデオデッキ		11904, 11913, 11977, 20000, 21333	三洋	11974, 11975, 20240, 21330, 21331
付テレビなど		11923, 11973	シャープ	11917, 20807
	LG	21037	ソニー	11904, 11925, 11965, 11966, 11967, 20000,
	三菱	11150, 11917, 20043, 20807		21232, 21295, 21296, 21297
	パナソニック / ナショナル	11919, 11968, 11969, 20162, 21035, 21162, 21262, 21308, 21317	東芝	11918, 11936, 11970, 11971, 20845, 21145, 21323, 21325
	Samsung	20432, 21014		
•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······································
TV-DVD (複合機器)	Funai	21268	Philips	20854, 21260
DVD 付テレビ など	日立	21247	Samsung	20899, 11903
	LG	21526	東芝	20695, 11635
	LG パナソニック / ナショナル		東芝	20695, 11635
	パナソニック /		東芝	20695, 11635
TV-VCR-	パナソニック /		東芝	20695, 11635
DVD (海全 <b>继</b> 哭)	パナソニック / ナショナル	11941	東芝	20695, 11635
DVD (複合機器) ビデオ/DVD付	パナソニック / ナショナル Funai	11941 21334, 21335 21362, 21462, 11946,	東芝	20695, 11635

# Device Codes

CBL-DVR (複合機器)	Humax	01813		
	パイオニア	01877, 00877		
	ソニー	01006		
CAT DVD	DirecTV	01377, 00392, 00639,	パナソニック /	01304
SAT-DVR (複合機器)	Directv	01142, 01076, 00099,	ナショナル	01304
		01392, 01442, 01443, 01444, 01640, 20739 22033	Philips	01142, 00099, 01442, 20739
			Samsung	01442, 20739
	Humax	01176, 01427, 01670, 01675	シャープ	01489, 21810
	ビクター /JVC	01170	ソニー	00639, 01640
••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
VCR-DVD (複合機器)	Funai	20000, 21593, 20675	Samsung	20744, 20820, 21044, 21075
	日立	20000, 20664		
	ビクター /JVC	21707, 21164, 21241,	三洋	20104, 20670
		21602, 21597	シャープ	20848, 20630, 21419
	LG	21137, 20741, 20869	ソニー	20864, 21033, 21069, 21070, 21431, 21432,
	パナソニック / ナショナル	21562, 20490, 21579, 21762		21433
	Philips	20593, 21266, 20675, 21755, 21269	東芝	20503
	パイオニア	21803, 20631, 21460		

				Device Codes
DVD-DVR (複合機器) DVDプレーヤー HDD/DVD レコーダーなど	日立	21764, 21765, 21766, 21718	パイオニア	20631, 21337, 21803
	Humax	21588	Samsung	21635
			シャープ	20630, 21256, 21642,
	LG	20741		21742
	三菱	21403	ソニー	21033, 21536
	パナソニック / ナショナル	20490, 21011, 21579, 21632, 21732, 21807, 21808, 21809	東芝	21503, 21510, 21588, 21639, 21008, 21996
			ビクター /JVC	21597
	Philips	20539, 21158, 21340		

#### Reference

## 仕様

● Lifestyle® V20 サテライトスピーカー (防磁型)

外 形 寸 法 78 (W)×157 (H)×104 (D) mm 質 量 1.1kg(1本)

● Lifestyle® V30 サテライトスピーカー (防磁型)

外 形 寸 法 57 (W) × 113 (H) × 83 (D) mm 質 量 350 g (1 本)

● Lifestyle® V20 センタースピーカー (防磁型)

外 形 寸 法 154 (W) × 79 (H) × 104 (D) mm 質 量 1.1kg

● Lifestyle® V30 センタースピーカー (防磁型)

外 形 寸 法 141 (W) × 60 (H) × 67 (D) mm 質 量 350q

●アクースティマスモジュール (非防磁型)

外 形 寸 法 207 (W)×334 (H)×552 (D) mm 質 量 12.3kg

電 源 電 圧 AC100V (50/60Hz) 最大消費電力 350W

●表示パネル

外 形 寸 法 219 (W) × 76.5 (H) × 57 (D) mm 質 量 0.5kg ケーブル長さ 3.5m ●メディアセンター

外 形 寸 法 441 (W) × 76 (H) × 201 (D) mm 質 量 3.3kg 電 源 電 圧 AC100V (50/60Hz) ※ AC アダプター使用

最大消費電力 66W

<プリアンプ部>

音 声 入 力 端 子 アナログ, 光デジタル × 各 5 系統同軸デジタル × 2 系統、HDMI × 2 系統

内蔵音声デコーダー DTS, Dolby Digital,

MPEG-2 AAC, PCM2.0ch

音 声 出 力 端 子 アナログ×1, HDMI\*\*×1 映 像 入 力 端 子 コンポジット, S 映像,

コンポーネント×各 4 系統 HDMI×2 系統

映像出力端子 コンポジット, S映像,

コンポーネント, HDMI×1系統

ビデオアップコンバージョン コンポジット入力→S映像出力

コンポジット入力 .S 映像入力→コン

ポーネントビデオ出力

コンポジット入力,S映像入力,コンポーネントビデオ入力→ HDMI 出力

くコンポーネントビデオン

映像解像度\*\* 480i, 480/576p, 1080i, 720p SDプログレッシブスキャン 480i  $\rightarrow$  480/576p

< HDMI >

出力映像解像度 480/576p, 1080i, 720p, 1080p 入力映像解像度 480i, 480/576p, 1080i, 720p, 1080p 入力(オーディオ入力含む) 2系統 出 力\*\*\* 1系統

<チューナー部>

FM 受信周波数 76.0-90.0MHz (100kHz ステップ) AM 受信周波数 531-1629kHz (9kHz ステップ)

